

大型觸控電視與無線擴大機 使用須知

一、無線擴大機面板開關



二、無線麥克風介面 與 對頻操作步驟



(1) 打開 Mic 電源

(2) 連點 4 下對頻鍵，
顯示區出現 Id



(3) 壓住對頻鍵 2 秒
顯示區開始閃
爍，此時打開/
重開 無線擴大
機 電源開關即完
成對頻

一、75 吋觸控電視面板下方工作鍵



1. 關機：壓住電源鍵 3 秒，觸控選取螢幕上的「是」選項，即可關機
2. 關閉螢幕：點一下電源鍵即關閉螢幕，再度觸碰螢幕即可開啟畫面

二、與電腦畫面連接

1. 觸控點選螢幕畫面最 左/右邊 的三角箭頭
呼叫工作列
2. 觸控選取訊號源選項-如右圖粉紅框處，跳
出訊號源選單。(也可點選電視工作鍵之
「Source」鈕，亦可跳出訊號源選單)
3. 選擇「HDMI3」即可連結電腦影像



班級注意事項：

- 一、請各班於室外課及實習課期間，確實操作 75 吋觸控電視進入休眠模式 (關閉螢幕畫面)，以減少螢幕損耗
- 二、請各班放學時間，安全股長確實將 75 吋觸控電視「關機」，減少對電視主機及螢幕損耗。